

PRZENOŚNY PUNKT ŚWIETLNY NUK

art. nr: 256.373

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy się, że zakupili Państwo Przenośny punkt świetlny firmy NUK! Ten mały nocny towarzysz jest przenośny i bezpieczny. Uspokaja dzieci przed zaśnięciem i pomaga im oswoić lęk przed ciemnością. Punkt świetlny jest doskonale dopasowany do rączek dziecka. Dzięki niemu odnajdą drogę w ciemności – do łóżeczka lub do mamy i taty!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania przed użyciem produktu oraz o przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, w razie gdyby była w przyszłości potrzebna. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Opakowanie zawiera:

- punkt świetlny
- zasilacz
- instrukcję użytkowania

Ważne informacje:

- Punkt świetlny nie jest zabawką. Należy go używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony lub zużyty. Można go używać tylko jeżeli jest całkowicie wolny od wad.
- Należy przechowywać punkt świetlny z daleka od wody lub innych płynów.
- Przenośny punkt świetlny można czyścić tylko przy pomocy wilgotnej szmatki. Nie należy używać żrących środków czystości.
- Przenośny punkt świetlny należy stawiać na stabilnej powierzchni.
- Przenośny punkt świetlny można ładować tylko za pomocą dołączonego zasilacza.
- Punkt świetlny można podłączać do prądu za pomocą zasilacza, tylko wtedy gdy znajduje się poza zasięgiem dzieci.
- Zasilacz powinien zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Gdy nie jest używany, zasilacz należy odłączyć od punktu świetlnego i wyłączyć z gniazdka.
- Baterii do wielokrotnego ładowania w punkcie świetlnym nie da się wymienić.
- Punktu świetlnego nie należy umieszczać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, wilgotnym, gorącym czy zakurczonym.
- Punktu świetlnego można używać tylko w suchych pomieszczeniach.
- Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zachowania gwarancji nie należy otwierać urządzenia ani zasilacza.
- Produkt przeznaczony do użytku tylko z transformatorem bezpieczeństwa odpornym na zwarcie zgodnym z IEC 61558-2-6 lub IEC 61347-2-13.

Pierwsze użycie


Przed pierwszym użyciem przenośny punkt świetlny należy w pełni naładować.

Pierwsze ładowanie trwa 3 godziny.

Kolejne ładowania trwają 1,5 godziny.

Ładowanie jest ukończone, gdy zgaśnie czerwone światelko w podstawie punktu świetlnego.

Użytkowanie punktu świetlnego



Aby włączyć punkt świetlny, naciśnij go jeden raz od góry. Punkt świetlny będzie wtedy świecił ze 10%-ową intensywnością. Naciśnij szczyt punktu jeszcze raz, a zacznie świecić z 40%-ową intensywnością. Po naciśnięciu punktu po raz trzeci, będzie on świecił ze 100%-wą intensywnością. Naciśnięcie punktu świetlnego od góry po raz czwarty spowoduje jego wyłączenie.

Dane techniczne

Zasilacz sieciowy:

Wejście: 100-240 V; 50/60Hz; 0,2 A

Wyjście: 5 V DC; 0,5 A; 2,5 VA

Klasa ochrony: II

Punkt świetlny:

Wejście: 5 V / 200 mAh

Wyjście: 4 X LED max. 0,34 W

Klasa ochrony: III

Utylizacja



W Unii Europejskiej symbol przekreślonego śmietnika na kółkach oznacza, że produkt należy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Tak oznaczonych produktów nie wolno wyrzucać do domowego kosza na śmieci, lecz trzeba je oddawać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.

Gwarancja

Oprócz rękojmi sprzedawcy wynikającej z umowy sprzedaży, producent udziela dwóch (2) lat gwarancji od momentu zakupu produktu - pod warunkiem odpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem i używania go zgodnie z instrukcją obsługi. Należy zachować dowód zakupu potwierdzający datę zakupu oraz typ urządzenia.

Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, pod warunkiem że usterka wynika z wady materiałowej lub konstrukcyjnej. Gwarancja nie obejmuje zużytych części ani

niewielkich odchyłeń jakościowych, które nie mają wpływu na wartość bądź działanie urządzenia. Podobnie gwarancji nie podlegają wady powstałe podczas transportu, za który producent nie jest odpowiedzialny, bądź które wystąpiły na skutek błędnego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji urządzenia bądź jeżeli urządzenie było naprawiane przez osoby nieuprawnione przez producenta. Usługa gwarancyjna obejmuje naprawę, wymianę części bądź wymianę całego urządzenia – wedle uznania producenta. Okres gwarancji nie zostanie przedłożony o okres wykonywania napraw. Gwarancja na części stanowiące część urządzenia wygasa wraz z gwarancją na całe urządzenie. Wszelkie inne roszczenia, szczególnie dotyczące rekompensaty za szkody powstałe poza urządzeniem, są wykluczone, chyba że odpowiedzialność za nie jest wymagana prawem. Producent nie nosi odpowiedzialności za koszty ani ryzyko związane z transportem. W przypadku niedołączenia dowodu zakupu do reklamowanego urządzenia użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy. Urządzenie zostanie naprawione tylko po rozmowie z klientem. Należy zachować numer artykułu oraz numer serii (LOT) na wypadek reklamacji.

Deklaracja zgodności

Urządzenie spełnia wszelkie odpowiednie europejskie dyrektywy oraz ich lokalne odpowiedniki lub przepisy je wprowadzające, odpowiednie przepisy krajowe. Są one wymienione w deklaracji zgodności UE, o którą można wystąpić do producenta. Można ją także znaleźć na stronie internetowej www.nuk.de.

Prosimy o zachowanie numeru artykułu i danych dystrybutora na wypadek gdyby były w przyszłości potrzebne.

Art. nr: 256.373

Dystrybutor w Polsce:

BABY LAND Dariusz Staniszewski

al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa
biuro: ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel./faks: 22 773 36 76 (78, 79, 81)
www.nuk.pl

